


# DR-1S 組立て補足説明書



### ダイオード

**極性に注意!**

整流ダイオード D1 ~ D6  
スイッチングダイオード D15

目印の帯  
記号図の黒い帯 銀色の帯  
記号図の黒い帯 黄色の帯

### セラミックコンデンサ

入るところまで、差し込む。

334

基板(横から見た図)  
セラミックコンデンサに極性はありません。

目視によるはんだ付け確認

加熱不足  
加熱不足  
量が多すぎ  
リードがショート

### トランジスタ 2SC1815

**極性に注意!**

Q1 2SC1815  
Q2 2SC1815

取り付け方向注意  
E C B  
エミッタ コレクタ ベース

### 抵抗

カラーコードをしっかりと確認

真までしっかり差し込む。


あまったリード線は切断。

### 電解コンデンサ

**極性に注意!**

C3 16V-100μF  
C7 16V-47μF  
C1 C2 C6 16V-33μF

記号  
帯が左向きになるように取り付ける



### LED

**極性に注意!**

LEDの極性(取り付け方向)に注意して付ける。

マイナス端子が大きい  
他製品やメーカーによって異なることがあります。

差し込む  
足の長い方を+に差し込む  
足の短い方を-に差し込む  
足の短い方が(カソード)

基板に印刷された図  
マイナス側に切り欠き

